

Sustitución del termostato para modificar la calibración

El sensor de regulación se puede extraer, por ejemplo para hacer mantenimiento o cambiar la consigna, dejando el cuerpo de la válvula montado en el tubo.

Montaje

La válvula se puede montar en uno u otro lado del generador y en posición vertical u horizontal.

Para el funcionamiento como mezcladora, se aconseja instalarla en el retorno al generador.

También se puede montar en la salida del generador, como válvula desviadora para el control de la instalación.

