

## Sustitución del termostato para modificar la calibración

El sensor de regulación se puede extraer, por ejemplo para hacer mantenimiento o cambiar la consigna, dejando el cuerpo de la válvula montado en el tubo.

### Montaje

La válvula se puede montar en uno u otro lado del generador y en posición vertical u horizontal.

**Para el funcionamiento como mezcladora, se aconseja instalarla en el retorno al generador.**

También se puede montar en la salida del generador, como válvula desviadora para el control de la instalación.

