

Conexiones posibles

Inodoro



Lavamanos, lavabo



Evacuación vertical y horizontal:  5 m  100 m

El SANITOP es un triturador-bombeador que permite instalar un aseo (inodoro + lavamanos) en cualquier sitio, hasta 5 metros por debajo del nivel de evacuación general.

El sistema recoge las aguas residuales procedentes del inodoro con salida horizontal y del lavamanos, tritura la materia y permite así evacuar con un tubo de tan solo 32 mm de diámetro. Su instalación es fácil:

- El triturador-bombeador SANITOP se conecta simplemente a la salida horizontal de la cerámica
- La evacuación del lavamanos se conecta a la entrada superior del SANITOP
- La cisterna del inodoro se conecta a la red de agua
- La evacuación del triturador se conecta a la red mediante un tubo de 32 mm de diámetro
- El aparato se conecta a la red eléctrica de la vivienda

El triturador sanitario SANITOP dispone de los últimos desarrollos de SFA sobre la reducción de ruido. El aparato está equipado con un conjunto de silent-blocks que permiten absorber gran parte del ruido transmitido: además de funcionar con ciclos de trituración muy cortos de 2-3 segundos, el SANITOP genera menos ruido que una cisterna exterior que se rellena.

Ref. SANITOP: 0100200

SANIALARM



El SANIALARM se compone de un presostato de nivel sumergido que dispara automáticamente el avisador sonoro fijado en el fondo del aparato SFA cuando el volumen de agua supera el nivel máximo autorizado. La alarma produce un sonido continuado hasta que la intervención humana lo desactiva. Y así avisa de los cortes de corriente ocasionales y la elevación anormal de la agua en el triturador!

El SANIALARM se adapta a todos los antiguos y nuevos modelos de la gama de trituradores adaptables SFA.

DESINCRUSTANTE



El DESINCRUSTANTE es una fórmula ultra concentrada en ácido fosfórico; está especialmente concebido para respetar el caucho de las membranas. El producto es inocuo para las fosas sépticas.

Para un funcionamiento óptimo de su triturador o de su bomba, le recomendamos que eche regularmente media jara de desincrustante para limpiar, quitar la cal y así alargar la vida de su aparato. Si tiene usted un agua dura, recomendamos hacerlo cada mes o 2 meses

El **SANITOP** es un triturador-bombeador que permite instalar **un aseo (inodoro + lavamanos) en cualquier sitio**, hasta 5 metros por debajo del nivel de evacuación general.

El sistema recoge las aguas residuales procedentes del inodoro con salida horizontal y del lavamanos, tritura la materia y permite así evacuar con un tubo de tan solo 32 mm de diámetro. Su instalación es fácil:

- El triturador-bombeador **SANITOP** se conecta simplemente a la salida horizontal de la cerámica
- La evacuación del lavamanos se conecta a la entrada superior del **SANITOP**
- La cisterna del inodoro se conecta a la red de agua
- La evacuación del triturador se conecta a la red **tubo de 32 mm de diámetro** mediante un **diámetro**
- El aparato se conecta a la red eléctrica de la vivienda

El triturador sanitario **SANITOP** dispone de los últimos desarrollos de SFA sobre la **reducción de ruido**. El aparato está equipado con un conjunto de silent-blocks que permiten absorber gran parte del ruido transmitido: además de funcionar con ciclos de trituración muy cortos de 2-3 segundos, el **SANITOP** genera menos ruido que una cisterna exterior que se rellena.

SANIALARM



El SANIALARM se compone de un presostato de nivel sumergido que dispara automáticamente el avisador sonoro fijado en el fondo del aparato SFA cuando el volumen de agua supera el nivel máximo autorizado. La

alarma produce un sonido continuado hasta que la intervención humana lo desactiva. Y así avisa de los cortes de corriente ocasionales y la elevación anormal de la agua en el triturador!

El SANIALARM se adapta a todos los antiguos y nuevos modelos de la gama de trituradores adaptables SFA.

DESINCRUSTANTE



El DESINCRUSTANTE es una fórmula ultra concentrada en ácido fosfórico; está especialmente concebido para respetar el caucho de las membranas. El producto es inocuo para las fosas sépticas.

Para un funcionamiento óptimo de su triturador o de su bomba, le recomendamos que eche regularmente media jara de desincrustante para limpiar, quitar la cal y así alargar la vida de su aparato. Si tiene usted un agua dura, recomendamos hacerlo cada mes o 2 meses